



Svenska badkar anpassade för svenska badrum



## El anvisning:

### Strömbehov:

System	Utan Värmare	Värmare 1,0Kw	Värmare 2,0kw	Värmare 3,0Kw	Värmare 6,0Kw
1200 Vattensystem	10 amp/1 fas	Endast CIMS	16 amp/1 fas	16 amp/ 2-fas	Endast CIMS
2000 Kombisystem	10 amp/1 fas	Endast CIMS	16 amp/2 fas	16 amp/ 2-fas	Endast CIMS
CIMS system	10 amp/1 fas	16 amp/3 fas	16 amp/3 fas	16 amp/ 3 fas	16 amp/3 fas

### CIMS kabel märkning:

PE	gul/grön	jord		
1	N1			
2	N2			
3	N3	1-fas		utan värmare
4	L3	1-fas		utan värmare
5	L2			
6	L1			

OBS! All elinstallation ska utföras av behörig elektriker för att våra garantier ska gälla.

**TIPS!** El kabel bör vara ca 1m extra längd för att badet ska kunna dras fram vid städning och vid eventuell service åtgärd.

## VVS anvisning:

**Inkommande vatten** ska vara med monterade väggfasta avstängnings ventiler "typ Ballofix". Badet ska anslutas med godkända tryckslangar, R15 utvändiga gga på kar blandaren.

Blandare placering se våra produktblad på gällande modell, finns på vår hemsida.  
[www.comfornette.se](http://www.comfornette.se)

**Tips!** Vattenslangar bör vara ca. 1m extra långa för att badet ska kunna dras fram vid städning och vid eventuell service åtgärd.

**Avlopp:** Badet måste alltid placeras i vattensäkert utrymme med golvbrunn.

Det medföljer avloppsvinkel och avlopps slang som räcker under hela badet.

**Tips!** Om golvbrunn inte är fast placerad, är det att rekommendera att denna placeras strax innanför frontpanelen eller till hälften synlig för enkel rensning och underhåll vid behov.

OBS! all vatten installation ska utföras av behörig installatör för att garantier ska gälla.